

Siboasi boldmaskine model Y9

Samling af maskinen

- Delene pakkes ud
- Hovedet løftes op på foden
- Magasinholderen skrues fast ovenpå hovedet. Bemærk: Skruen skal ramme det flade stykke
- Den sorte skrue skrues fast, under hovedet, øverst på foden
- Strømkabel tilsluttes maskinen
- Magasinet løftes op på hovedet
- Sæt maskinen på ON bag på hovedet

Maskinen er nu klar til brug – Bemærk at ved enkelte modeller, skal batterierne skal tages ud af fjernbetjeningen efter brug, for ikke at aflade. Dette kan ses på forsiden af fjernbetjeningen, hvor displayet kan tændes og slukkes.

Foden:

Foden kan sættes op i 1,8 meters højde (og dermed bruges til smash).

Pas på fingrene, sørg for at skruen øverst på tre-foden er spændt og bemærk at hovedet er tungt.

Indstillinger på fjernbetjening:

Start/stop:

Her startes og stoppes boldomløbet

Fixed point:

Maskinens hoved står stille og feeder bolde på samme sted. Hvis der trykkes på ”Fixed point” mens der køres ”Random”, stopper maskinen op hvor hovedet er, og feeder der.

Horizontal:

Ved tryk på knappen kan der vælges mellem feeding i 2 eller 3 horisontale linjer.

Random:

Her vælges random-funktionen. Hovedet begynder at vifte fra side til side. Husk at tjekke at skruen under hovedet er fastspændt. Hvis den ikke er spændt, vil maskinen ikke flytte sig.

Speed:

Her vælges hastighed på bolden, fra 20 – 140 km/t

Frequency:

Her vælges frekvens, fra niveau 10 - 70

Højde

På forsiden, under ”rullerne”, der slynger boldene ud, kan højden indstilles manuelt. Drej på håndtaget og hovedet kan nu indstilles på forsk. højder. Hjulet kan kun drejes den ene vej.